




2026007A

VIVO Easy Laptop Tray Futon Black Faux Leather

Weight Limit: 600 lbs / 272 kgs



DO NOT RETURN PRODUCT TO THE
STORE

Individual stores do not stock parts.

If a part is missing or damaged, call our
toll-free customer service line. We will
gladly ship your replacement parts FREE
of charge.

Need Parts or Assistance?

1-800-267-1739

or access our website

www.dhpfurniture.com

For prompt, reliable service; please have your assembly
manual ready.

Date of Purchase

___ / ___ / ___

Lot Number

WARNING

- This futon has been designed for seating three (3) average adults. To prevent injury and damage to this unit, PROHIBIT jumping on it.
- This product is designed for home use and not intended for commercial use.
- Children under the age of 5, small infants and babies must not sleep on this product for safety reasons.
- Recommended # of people needed for assembly: 2 (however it is always better to have an extra hand). Estimated assembly time is 15 minutes.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Thank you for purchasing from DHP.

Visit www.dhpfurniture.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

READ BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

- Read each step carefully. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.
- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Move your new furniture carefully, with two people lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or pull your furniture (especially on carpet).
- Your DHP furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Additional parts are available for a nominal fee.

Warranty Information

DHP warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and no assembly labor is included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:



Call us at:

1-800-267-1739


Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
(Central Time)



FAX:

1-636-745-1005

Available 24 hours a day, 7 days a week



Visit our website:

www.dhpfurniture.com



Write to:

DHP
410E, First Street South,
Wright City,
MO 63390, USA
Attention: Consumer Service.

Register your product and enter to win!

By registering your product with us, you will automatically be entered in our quarterly contest for a chance to win some amazing prizes.

Benefits:

Take a few minutes to register your product to improve your experience with DHP and receive the following:

- Exclusive information on new products
- Special offers and promotions
- Helpful tips on how to make the most of your product

Register your product to see what the prize for this quarter is!

How to register:

Scan me to take me there!



www.dhpfurniture.com/eng/register

Follow us:

For easy access to updates on trends, new products, contests and promotions from DHP, follow us on:



[www.facebook.com/
DorelHomeProducts](http://www.facebook.com/DorelHomeProducts)



[www.twitter.com/
DHPfurniture](http://www.twitter.com/DHPfurniture)




[www.pinterest.com/
dhpfurniture](http://www.pinterest.com/dhpfurniture)

Thank you for purchasing a DHP product. We hope it provides many years of service to you. //

Note: Product must be registered in the same quarter as the purchase. See www.dhpfurniture.com/eng/register for contest rules.


PARTS




NOTE: PARTS "H" , "I/J/K/L" HAVE BEEN PRE-ASSEMBLED ON "A" , "B/C", THEY ARE AVAILABLE FOR REPLACEMENT.

HARDWARE


HARDWARE PACK	T2026007-01
---------------	-------------




BOLT
5/16" X 3"
X 4




BOLT
5/16" X 1"
X 8



BOLT
5/16" X 5/8"
X 8




WASHER
X 4




HEX KEY
5 mm
X 1


-
- 1** 1.1 Take out parts (A, D & E) from Box A, parts (B & C) from Box B;
1.2 Take out parts (F & G) and the Hardware Pack, stored in the back of SEAT (A) as shown below.



2 Attach parts (G) to part (D & E) with BOLTS (3), as shown below.




- 3** 3.1 Attach (B & C) to (A) with BOLTS (1) and WASHERS (4) as shown below;
3.2 Pull (I) out of (B & C) as shown below.




4

Attach subassembly (D & E) to (B & C) with BOLTS (2) as shown below.




5

Attach parts (F) to parts (B & C), as shown below.




6 Stick the velcros to (E), as shown below.




7 To use the Laptop Tray (Part J), carefully turn the tray towards you and using both hands, slowly pull up on the tray to the desired height.

Lifting up Part K & L will expose the electrical outlets within the Arm Rests, which can be used to power your laptop.

Please Note: for the outlets to be functional, PART I needs to be plugged into an electrical outlet in your home.




- 8** 8.1 The Support Legs (H), are stored in the back of the Seat (A). To use the support legs please open the zipper and unfold the legs. PLEASE NOTE: The use of the Support Legs is highly recommended when the futon is in the bed position, to avoid damages and injury.
- 8.2 To unfold and store the Support Legs, press the button to unlock each leg and fold it back into the seat and close the zipper.




8.1

Open the supported legs



8.2

Fold the supported legs



ALTO

NO REGRESAR ESTA PRODUCTO A LA TIENDA

Las tiendas no tiene las piezas.

Si faltan piezas o las estan dañadas llame gratis al servicio al cliente. Con gusto mandaremos las piezas sin ningun cargo.

Necesita piezas o asistencia? Llame al **1-800-267-1739**

O visite nuestra página de Internet **www.dhpfurniture.com**

Para un servicio más rápido y confiable por favor tenga este manual en mano.

Fecha de compra __/__/__ **Número de lote** _____

ADVERTENCIA

- ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO PARA SENTAR TRES (3) ADULTOS PROMEDIO. PARA EVITAR LESIONES EVITE SALTAR SOBRE ESTE FOTÓN.
- ESTE PRODUCTO ESTA DISEÑADO PARA USO PERSONAL Y NO PARA USO COMERCIAL.
- POR RAZONES DE SEGURIDAD, NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD Y BEBÉS DUERMAN EN ESTE PRODUCTO.
- NUMERO DE PERSONAS RECOMENDADAS PARA SU INSTALACIÓN: 2 (SIN EMBARGO SIEMPRE ES RECOMENDABLE CONTAR CON AYUDA ADICIONAL). EL TIEMPO ESTIMADO DE MONTAJE ES DE 15 MINUTOS.
- ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

REGISTRA TU PRODUCTO Y ENTRA A GANAR!

Al registrar tu producto con nosotros entrarás automáticamente a nuestro concurso trimestral con la oportunidad de ganar premios increíbles.

Beneficios:

Con tan sólo tomarte unos minutos en registrar tu producto y mejorar tu experiencia con DHP puedes obtener:

- Información exclusiva sobre nuevos productos
- Ofertas y promociones
- Consejos útiles sobre cómo utilizar al máximo su producto

Registra tu producto y descubra cual es el premio en este cuatrimestre!

Como registrarse:

Escanea el Código QR o visítanos en www.dhpfurniture.com/eng/register



Síguenos en:

www.facebook.com/DorelHomeProducts www.twitter.com/DHPfurniture www.pinterest.com/dhpfurniture
para facilitar el acceso a información actualizada sobre tendencias, nuevos productos, concursos y promociones de DHP.

Gracias por comprar un producto DHP. Esperamos que éste le proporcione muchos años de servicio.

Nota: El producto debe ser registrado dentro del mismo cuatrimestre en que se realiza la compra. Visite www.dhpfurniture.com/eng/register para más detalles acerca de este concurso.

PÁGINA 04

A) ASIENTO ----- T615860 ----- CANTIDAD: 1
B) APOYABRAZOS IZQUIERDO ----- T615870 ----- CANTIDAD: 1
C) APOYABRAZOS DERECHO ----- T615880 ----- CANTIDAD: 1
D) DELANTERO JUNTA ----- T615890 ----- CANTIDAD: 1
E) TRASERA JUNTA ----- T615900 ----- CANTIDAD: 1
F) PATAS ----- T615910 ----- CANTIDAD: 4
G) SOPORTE ----- T393200 ----- CANTIDAD: 8
H) PATAS DE SOPORTE ----- T615920 ----- CANTIDAD: 2
I) ELECTRICIDAD ENCHUFE ----- CANTIDAD: 2
J) Bandeja con husillo ----- T615930 ----- CANTIDAD: 2
K) IZQUIERDA JUNTA ----- T615940 ----- CANTIDAD: 1
L) DERECHO JUNTA ----- T615950 ----- CANTIDAD: 1

NOTA: PARTES "H" , "I/J/K/L" YA HAN SIDO PRE-ENSAMBLADAS EN "A" , "B/C" LAS CUALES ESTAN DISPONIBLES SI SE REQUIERE REPLAZO.

PÁGINA 06

Saque todos los componentes de la caja de A y B.

PÁGINA 07

Una la parte (G) a la parte (D y E) con perno (3) COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

PÁGINA 08

Una la parte (B y C) a la parte (A) con perno (1) y LAVADORA (4) COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN; Tire (I) de (B y C) como se muestra a continuación.

PÁGINA 09

Una la parte (D y E) a la parte (B y C) con perno (2) COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN;

PÁGINA 10

UNA LAS PARTE (F) AL PARTE(B y C) COMO SE MUESTRA ABAJO.

PÁGINA 11

Pegue la cinta de velcro a (E), como se muestra a continuación.

PÁGINA 12

Para utilizar la bandeja para laptop (Parte J), gire con cuidado la bandeja hacia usted y utilizando las dos manos , tire lentamente hacia arriba hasta la altura deseada. Levantando la Parte M/N quedaran expuestas las tomas de corriente eléctrica dentro de los descansa-brazos, los cuales puede ser utilizados para conectar su computadora. NOTA: para que la toma de corriente funcione, la Parte (I) necesita ser conectada a la conexión eléctrica en su hogar.

Límite De Peso: 7 Lbs / 3.2 Kgs

PÁGINA 13

8.1 Las Patas de Soporte (H) están almacenadas dentro de la parte posterior del asiento (A). Para utilizar las patas de soporte, utilice los cierres para abrir y desplegar las patas. NOTA: Se recomienda el uso de las patas de apoyo cuando el futón está en posición de cama evitando daños y lesiones.

8.2 Para doblar y almacenar las patas de soporte, presione el botón para desbloquear cada una y doble de nuevo dentro del asiento y cierre.

PÁGINA 05

Paquete de Componentes ----- T2026007-01

1) PERNO 5/16" X 3" ----- CANTIDAD: 4
2) PERNO 5/16" X 1" ----- CANTIDAD: 8
3) PERNO 5/16" X5/8" ----- CANTIDAD: 8
4) LAVADORA ----- CANTIDAD: 4
5) LLAVE HEXAGONAL 5 mm ----- CANTIDAD: 1

DHP le agradece por su compra.

Visite www.dhpfurniture.com para ver la garantía limitada válida en E.U. y Canadá.

LEER ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- Lea cada paso cuidadosamente antes de empezar. Es muy importante que cada paso de este manual sea realizado en el orden indicado. De lo contrario, puede tener dificultades con el ensamblaje.
- Asegúrese que todas las piezas estén incluidas. La mayoría de las piezas están marcadas en el lado no terminado.
- Trabaje en una área espaciosa, de preferencia en una alfombra cerca del lugar donde la unidad será usada.
- No use herramientas eléctricas para ensamblar este mueble. Dichas herramientas pueden perforar o dañar las piezas.

CONSEJOS ÚTILES

- Si usted necesita ayuda, llame al número libre de cargo.
- Mueva su nuevo mobiliario cuidadosamente, recomendamos dos personas para levantar y transportar.
- Nunca empuje, arrastre o jale su mobiliario (especialmente sobre la alfombra).
- Su mobiliario de DHP puede desmontarse y puede volverse a montar para cualquier mudanza.
- Las piezas adicionales están disponibles por una cuota nominal.

Información de Garantía

DHP Garantiza que este producto está libre de defectos materiales y de mano de obra y acepta remediar cualquier defecto. Esta garantía es válida por un año desde el día de la compra original de este artículo. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de piezas defectuosas, más no a la mano de obra incurrida en el ensamblaje de este artículo.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido incorrectamente ensamblado, sujeto a uso inadecuado, abuso o que haya sido alterado o reparado en cualquier forma. La responsabilidad por daños y perjuicios consecuentes están excluidos en esta garantía hasta donde la Ley lo permita. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede también tener otros recursos que varíen de estado a estado.

Para obtener el servicio de garantía, el consumidor debe presentar el recibo original de compra del artículo en cuestión. Los componentes reparados o reemplazados son garantizados solamente hasta el final del período original de garantía. Los componentes defectuosos serán reparados o reemplazados sin cargo alguno y sujetos a los términos y condiciones descritos arriba.

Si necesita ayuda con el ensamblaje o identificación de piezas; o si requiere solicitar piezas o simplemente información sobre el producto, comuníquese con nosotros:



Llame al:

1-800-267-1739


Lunes - Viernes
9:00 am - 5:00 pm
(Hora Central)



FAX:

1-636-745-1005

Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana



Visite nuestro sitio Web:

www.dhpfurniture.com



Escribanos al:

DHP
410E, First Street South,
Wright City,
MO 63390, USA
Attention: Consumer Service.

ATTENTION

NE PAS RETOURNEZ LE PRODUIT AU MAGASIN

Les magasins individuels ne gardent pas de pièces.

Si une pièce est manquante ou endommagée, appelez notre ligne sans frais du Service à la Clientèle. Nous vous expédierons avec plaisir vos pièces de remplacement GRATUITEMENT.

Besoin de pièces ou d'assistance? **1-800-267-1739**

Ou visitez notre site web **www.dhpfurniture.com**

Pour un service rapide et fiable, Veuillez avoir votre manuel d'instructions en main.

Date d'Achat ____ / ____ / ____ **Numero De Lot** _____

AVERTISSEMENT

- Ce produit est conçu pour asseoir trois (3) adultes de taille moyenne. Afin d'éviter les blessures et d'endommager ce produit, il est interdit de sauter dessus.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à un usage commercial.
- Les enfants de moins de 5 ans, les nouveau-nés et les bébés ne doivent pas dormir sur ce produit pour des raisons de sécurité.
- Le nombre de personnes nécessaire pour l'assemblage: 2 (cependant il est toujours préférable d'avoir un coup de main). Le temps de montage estimé est de 15 minutes.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION CONTIENT DE L'INFORMATION **IMPORTANT** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT ET PARTICIPEZ POUR GAGNER!

En enregistrant votre produit chez nous, vous êtes automatiquement inscrit dans notre concours trimestriel avec la chance de gagner des prix incroyables.

Avantages:

Vous pouvez améliorer votre expérience avec DHP en prenant quelques minutes pour enregistrer votre produit et vous obtiendrez:

- Des informations exclusives sur les nouveaux produits
- Offres et promotions
- Des conseils utiles sur la façon d'utiliser le plus de votre produit

Enregistrez votre produit pour savoir le prix du semestre!

Comment s'inscrire:

Scannez le code QR ou visitez-nous au www.dhpfurniture.com/eng/registrer



Suivez-nous sur:

www.facebook.com/DorelHomeProducts www.twitter.com/DHPfurniture www.pinterest.com/dhpfurniture

pour faciliter l'accès à l'information à jour sur les tendances, les nouveaux produits, les concours et les promotions des informations DHP.

Merci d'avoir acheté un produit de DHP. Nous espérons que cela donnera de nombreuses années de service.

Remarque: Le produit doit être enregistré dans le même semestre où l'achat est effectué. Visitez www.dhpfurniture.com/eng/registrer pour plus de détails sur ce concours.

PAGE 04

A) SIÈGE ----- T615860 ----- QUANTITÉ: 1
B) ACCOUDOIR GAUCHE ----- T615870 ----- QUANTITÉ: 1
C) ACCOUDOIR DROIT ----- T615880 ----- QUANTITÉ: 1
D) CONSEIL AVANT ----- T615890 ----- QUANTITÉ: 1
E) CONSEIL ARRIÈRE ----- T615900 ----- QUANTITÉ: 1
F) PIEDS ----- T615910 ----- QUANTITÉ: 4
G) SUPPORT ----- T393200 ----- QUANTITÉ: 8
H) PIEDS DE SUPPORT ----- T615920 ----- QUANTITÉ: 2
I) ÉLECTRICITÉ PLUG ----- QUANTITÉ: 2
J) Plateau avec tige ----- T615930 ----- QUANTITÉ: 2
K) GAUCHE DROIT----- T615940 ----- QUANTITÉ: 1
L) CONSEIL DROIT ----- T615950----- QUANTITÉ: 1

NOTE : "H" , "I/J/K/L" ont été pré-assemblés sur "A" , "B/C", elles sont disponibles pour le remplacement.

PAGE 06

Retirez tous les composants de la case A et B.

PAGE 07

Fixer la partie (G) à la partie (D et E) avec boulons (3) comme indiqué ci-dessous.

PAGE 08

Fixer la partie (B et C) à la partie (A) avec boulons (1) et RONDELLE (4) comme indiqué ci-dessous;
Tirer (I) sur (B & C) comme illustré ci-dessous.

PAGE 09

Fixer la partie (D et E) à la partie (B et C) avec boulons (2) comme indiqué ci-dessous.

PAGE 10

Fixer la partie (F) à la partie (B) et (C) comme indiqué ci-dessous.

PAGE 11

Collez le velcro à (E), comme indiqué ci-dessous.

PAGE 12

Pour utiliser le plateau de portable (partie J), tirez soigneusement vers vous le plateau à l'aide de vos deux mains, tout en ajustant lentement la hauteur désirée. En soulevant les parties M/N, on découvrira les prises électriques qui se situent à l'intérieur des accoudoirs, manière par laquelle vous pourriez faire charger votre portable. Veuillez prendre note que pour faire fonctionner les prises électriques, la partie J doit être branchée dans une prise domestique.

Limite de Poids: 7 Lbs / 3.2 Kgs

PAGE 13

8.1 Les pieds de support (H) sont disposés dans le dos du siège (A). Pour utiliser les pieds de support veuillez ouvrir la fermeture-éclair tout en dépliant les pieds. Prenez note : l'utilisation des pieds de support est fortement recommandée lorsque le futon est dans la position couchée, dans le but de prévenir des dégâts ou des blessures.

8.2 Pour déplier et ranger les pieds de support, appuyez sur le bouton pour déverrouiller chaque pied et plier le tel qu'il était dans le siège puis fermer le fermeture-éclair.

PAGE 05

Paquet de visserie ----- T2026007-01

1) BOULON 5/16" X 3" ----- QUANTITÉ: 4
2) BOULON 5/16" X 1" ----- QUANTITÉ: 8
3) BOULON 5/16" X 5/8" ----- QUANTITÉ: 8
4) RONDELLE ----- QUANTITÉ: 4
5) CLÉ HEXAGONALE 5 mm ----- QUANTITÉ: 1

DHP vous remercie pour votre achat.

Visitez www.dhpfurniture.com pour voir la garantie limitée, valide aux Etats-Unis et au Canada.

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre pour éviter des difficultés lors de l'assemblage.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des pièces sont étiquetées ou estampées sur le côté non fini.
- Travaillez dans un endroit spacieux, préférablement à proximité de l'endroit où le meuble sera utilisé.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Les outils électriques risquent d'endommager les pièces.

LES CONSEILS UTILES

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Ne jamais pousser, traîner, ou tirer votre mobilier (surtout sur les tapis).
- Votre mobilier DHP peut être démonté et ré-assemblé pour faciliter les déménagements.
- Les pièces supplémentaires sont disponibles à un prix nominal.

Informations sur la garantie

DHP garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie couvre un an à compter de la date d'achat originale. Cela se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. Aucun travail de montage n'est inclus.

Cette garantie ne s'applique pas au produit qui a été mal assemblé, soumis à des abus ou qui ont été modifié ou réparé de n'importe quelle sorte. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux et vous avez peut-être d'autres droits qui varient d'une situation à l'autre.

Pour obtenir le service sous garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus.

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, s'informer sur le produit, ou pour commander des pièces, contactez-nous :



Appelez-nous à:

1-800-267-1739

Lundi - Vendredi
9:00 am - 5:00 pm
(Heure centrale)



FAX:

1-636-745-1005

Disponible 24h / 24h, 7jrs / 7jrs



Visitez notre siteweb:

www.dhpfurniture.com



Écrivez à:

DHP
410E, First Street South,
Wright City,
MO 63390, USA
Attention: Consumer Service.